



WAGNER**TUNING**

- Einbauanleitung/ **Installation Instruction** -

Ladeluftkühler / Intercooler

for Audi S3 8L



Kit-Nr.: 200001018



TÜV Zertifiziert

- Rahmenrichtlinie 70/156/EWG, Anhang X, Nr. 2
- Anforderungen der ECE-Regelungen
- SVZD § 19 (3) in Verbindung mit Anlage
XIX (nationales Recht) als Voraussetzung zur
Erlangung von Teilgutachten

D - Nr. 9105076024

WAGNERTUNING Intercooler

Wichtige Hinweise!

Diese Montageanleitung ist unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten zu lesen. Die Firma Wagner Tuning übernimmt keine Haftung für Schäden, welche durch unsachgemäßen Einbau entstehen!

Als Hersteller sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass jegliche Veränderungen, welche Sie am für den öffentlichen Verkehr zugelassenen Fahrzeug vornehmen, der Abnahme durch einen technischen Dienst und Eintragung in die Fahrzeugpapiere bedarf.

Einbauzeit (1 AW = 5 Minuten)

Die Einbauzeit beträgt ca. 30 AW, die je nach Zustand und Ausstattung des Fahrzeugs abweichen kann.

Benötigte Werkzeuge

- Diverse Steckschlüssel
- Diverse Schraubendreher
- Einnietmutterzange
- Bohrmaschine
- 11mm und 8,5mm Bohrer

Important Notes!

These Installation Instruction have to be read careful before beginning installation work. The company Wagner Tuning bears no liability for damage caused by incorrect installation!

As manufacturer, we are obliged to point out that any changes you make to a vehicle licensed for use on public roads require approval by a test centre and registration in the vehicle documents.

Installation Time (1 unit = 5 minutes)

*The installation time is around 30 **units**, which may vary depending on vehicle condition and equipment level.*

Tools Required

- various spanners
- various screwdrivers
- riveting tongs
- drilling machine
- 11mm and 8,5mm drill

Stückliste (Part list):

- 1 Ladeluftkühler / *intercooler*
- 2 Montagewinkel / *mounting Brackets*
- 1 Halter Schlossträger / *lock carrier*
- 1 Silikonschlauch links / *silicone Hose left*
- 1 Silikonschlauch rechts / *silicone Hose right*
- 2 gummi-Metall-Puffer M8 / *rubber mounting M8*
- 1 Schelle 59x83 / *hose clamp 59x83*
- 3 Schelle 52x76 / *hose clamp 52x76*
- 2 Innensechskantschraube M8x12 / *hexagon socket screw M8x12*
- 1 Innensechskantschraube M6x16 / *hexagon socket screw M6x16*
- 1 Karosseriescheibe 6x18 / *body washer 6x18*
- 1 Einnietmutter AL M6-4 / *rivet nut AL M6-4*
- 2 Einnietmutter Stahl M8-5,5 / *rivet nut steel M8x5,5*
- 2 Sechskantstopmutter / *hexagon lock nut*

Dear Customers,
the Company of Wagner Tuning has been synonymous with high performance components in the tuning market. To ensure this continues there is now design protection on our products by the German Patent and Trademark Office.

This is a precautionary measure to protect consumers against inferior copies.
When purchasing our products you should always check that our logo is visible on the product, which is also subject to trademark law.


Carsten Wagner, CEO WAGNERTUNING EXHAUST MANIFOLD DOWNPIPE INTERCOOLER KIT INLET MANIFOLD

WAGNERTUNING Ladeluftkühler

1. Demontage / *demounting*

Die Demontage des Ladeluftkühler erfolgt entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers.

The dismantling of the charge air cooler made according to the guidelines of the automobile manufacturer.

2. Vorbereitung zur Montage / *prepare installation*

Bohren Sie ein 8,5mm Loch an der vorperforierten Stelle, in das Frontmittelteil und nieten Sie mittels einer Einnietmutterzange die Aluminiummutter M6-4 ein.

Drill a 8,5mm hole into the pre-perforated place. Take a riveting tong and place the Aluminum rivet nut M6-4 in there.


3. Montage / *Installation*

Montieren Sie den WAGNERTUNING Ladeluftkühler und fixieren sie diesen mittels der M6 Innensechskantschraube an der dafür vorgesehenen Stelle. (rote Markierung)

Mount the WAGNER TUNING intercooler and fix it this means the M6 allen screw on the space provided. (marked in red)

Montieren Sie alle mitgelieferten Silikonschläuche inkl. Schellen. Stellen Sie sicher das alle Leitungen weitgehend Spannungsfrei montiert sind.

Install all the supplied silicone hoses incl. clamps. Make sure that all pipes are securely fitted free of tension.



WAGNERTUNING Intercooler

Montieren Sie die mitgelieferten Edelstahl Winkel an den 2 Montagepunkten vom Ladeluftkühler. (rote Markierung) Richten Sie den Ladeluftkühler so zum Kühlerpaket am Fahrzeug aus, das dieser nicht anliegt. Markieren Sie die Bohrstellen am Aluminium Schlossträger und bohren Sie die 11mm Löcher. Nieten Sie die M8 Einnietmuttern in den Schlossträger und schrauben Sie die Silentgummies in diese Muttern. Richten Sie im Anschluss den Kühler komplett aus und ziehen Sie alle Muttern und Schrauben fest.

*Install the supplied stainless steel angle at the 2 mounting points from the intercooler. (red mark) Orient the intercooler so to the radiator package at the vehicle, that they not collide.
Mark the boreholes on aluminum lock carrier and drill the 11mm holes.
Rivets the rivet nuts M8 in the lock carrier and screw the rubber buffer in the threaded.
Set up the intercooler now completely and tighten all nuts and bolts.*

Montieren Sie den mitgelieferten Edelstahlhalter für den Schlossträger.

Install the supplied stainless steel bracket for the lock carrier.

Bei Montage der Stoßstangenabdeckung bitte darauf achten, dass keine Scharfen oder Spitzen Teile der Abdeckung an den Silikonschläuchen anliegen. Gegebenenfalls müssen diese entfernt werden.

When mounting the bumper cover, please be careful, no sharp peaks of the bumper cover affect the silicone hoses. If need, they must be removed.

Alle übrigen Bauteile entsprechend der Richtlinien des Automobilherstellers montieren.

Assemble all other components according to the guidelines of the automotive manufacturer.

